Vyššie odborné štúdium pri SPŠE Zochova 9, Bratislava

VoIP – Asterisk, konfigurácia krok za krokom

Absolventská práca

Vypracoval Ivan Baroňák

VoIP – Asterisk, konfigurácia krok za krokom

ABSOLVENSKÁ PRÁCA

Vypracoval Ivan Baroňák

Vyššie odborné štúdium pri SPŠE, Zochova 9, Bratislava

Vedúci práce: RNDr. Hana Kundráková Konzultant: Matej Hartmann

Čestne prehlásenie

Prehlasujem, že táto absolventská práca je mojím pôvodným autorským dielom, ktoré som vypracoval samostatne. Všetky zdroje, pramene a literatúru, ktoré som pri vypracovaní používal alebo z nich čerpal, v práci riadne citujem s uvedením úplného odkazu na príslušný zdroj.

V Bratislave Dňa 15.5. 2017

••••••

Ivan Baroňák



Pomaturitné vyššie odborné štúdium pri SPŠE Zochova 9, 811 03 Bratislava

Zadanie absolventskej práce

Meno poslucháča : Ivan BAROŇÁK

Miesto vypracovania absolventskej práce : ESET Aupark Tower Einsteinova 3541/24 831 04 Bratislava

Názov absolventskej práce : KonfiguráciaVoIP - Asterisk

Zadanie absolventskej práce :

- Návrh a inštalácia Asterisk na Raspberry
- Nastavenie Asterisk sieti
- Klapky, mená a heslá aspoň 3 užívateľov
- Zmena dynamickej IP adresy na statickú
- Zmena pôvodného hesla
- Nastavenie klapky na mobilnom telefóne, IP telefóne a na počítači
- Inštalácia SIP klienta
- Nastavenie VPN pre volanie mimo lokálnej siete
- Napísanie záverečnej práce
- Posudky

Termín odovzdania absolventskej práce:19. máj 2017 Vedúci absolventskej práce : RNDr. Hana Kundráková Konzultant : Matej Hartmann

> POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ Štúdium pri spše zochova 9 Bratislava

V Bratislave dňa 23. 01. 2017

Ing. Milan FERENČÍK riaditeľškoly

Obsah

Obsah	1
Poďakovanie	5
Abstrakt	7
Abstract	9
1. Úvod	11
2. VoIP	12
2.1 VoIP technológia a jej výhody	12
2.2 Nevýhoda	12
3. SIP protokol	14
3.1 Činnosť protokolu	14
3.2 Metódy protokolu	14
4. IP adresa	15
5. Raspberry Pi	15
6. Asterisk na Raspberry Pi	16
6.1 Nahranie verzie Asterisk na SD kartu:	16
6.2 Pokračovanie na Raspberry Pi	18
6.3 Riešenie problémov	18
6.4 Zmena dynamickej IP adresy na statickú	20
6.5 Asterisk pripojený na verejnú sieť	21
7. Pridelenie užívateľov	23
8. Mobilní SIP klienti	28
9. Získanie aplikácie Linphone	28
10. Nastavenia klienta na Smartphone	28
11. Vysvetlenie protokolov	29
12. Konfigurácia klienta Linphone	30
13. Nastavenie klienta na počítači	32
14. Nastavenie IP telefónu	36
a. Vyznačené tlačidlá na konfiguráciu telefónu	36
b. Legenda	36
c. Priame nastavenie telefónu na sieť	37
15. Topológia vytvorenej siete	42
16. VPN	42
16.1 Nastavenie VPN na Routri ASUS RT-C55U	43

16.2 Pomenovanie funkcií	45
16.3 Nastavte VPN	45
16.4 Pridanie klientov do VPN na Routri ASUS RT-C55U	47
16.5 Riešenie problému s pripojením do VPN	49
16.6 Na telefóne s Androidom	49
16.7 Nastavenie VPN-ky na Windows	52
16.8 Odhlásenie z OpenVPN	55
16.9 Nastavenie VPN na Windows – staršie nastavenie	55
16.10 Pripojenie do VPN v platforme Windows	57
16.11 Nastavenie VPN na Linux-e	58
17. Zabezpečenie telefónnej ústredne	60
18. Vzdialená konfigurácia ústredne	61
18.1 Vzdialené pripojenie na Windows	61
18.2 Vzdialené prihlásenie na Linux	64
19. Prílohy	65
19.1 Inštrukcie a konfigurácia Asterisk-u na serveri HP	65
19.2 Sprievodca inštaláciou	65
19.3 Konfigurácia	69
20. Záver	71
Použite skratky	73
Použité príkazy	75
Zdroje	77
Použitá literatúra	79

Pod'akovanie

Ďakujem otcovi za to, že ma naviedol na tému Asterisk a za to, že mi poskytol technické prostriedky pre riešenie. Ďalej by som chcel poďakovať mojim testerom za to, že mi hlásili prípadné poruchy na mojej telefónnej ústredni. Chcel by som poďakovať Martinovi Badušekovi za to, že bol ochotný so mnou konzultovať problematiku VPN a tiež Matejovi Hartmannovi za pomoc pri konfigurovaní systému. V neposlednom rade ďakujem mojim testerom: Milan Pavlík, Michal Vančo, Martin Badušek, Matej Hartmann, Tomáš Žáček a Tereza Hrášková.

Abstrakt

Ivan Baroňák: VoIP - Asterisk, konfigurácia krok za krokom

Vyššie odborné štúdium pri SPŠE Zochova 9 Bratislava, Študijný odbor 2695 Q počítačové systémy, Atestačná práca, 81 strán, 100 obrázkov a grafických príloh, 2017.

Asterisk je Open source aplikácia, ktorá implementuje telefónnu ústredňu (PBX) pomocou počítača.

Možné využitie má Asterisk v spoločnostiach/podnikoch, kde nie je nutné vytvárať vlastnú nf telekomunikačnú infraštruktúru, ale postačuje využiť existujúcu dátovú sieť na realizáciu hovorov vo vlastnej spoločnosti/podniku a to prostredníctvom IP technológie a IP protokolu.

Hovory realizované z/do verejnej telekomunikačnej siete sú realizované prostredníctvom analógových/digitálnych rozhraní, predstavujúcich gateway (bránu) medzi sieťami. V rámci lokálnej siete investíciu predstavujú len komponenty ako sú: IP telefóny, switche (prepínače), routre (smerovače), PC (napr. osobný počítač), na ktorom sa inštaluje softvér Asterisk.Na konfiguráciu klientov sú potrebné buď IP telefóny alebo mobilné telefóny pracujúce s operačným systémom Android alebo IOS (Apple). Windows Mobile Phone prestal podporovať aplikáciu Linphone. Dá sa použiť viacero dostupných softvérových riešení SIP klientov pre mobilné telefóny. Pre potreby tejto práce bola zvolená aplikácia Linphone. Výber bol zdôvodnený veľmi jednoduchou konfigurovateľnosťou a hlavne otestovanou plnou funkčnosťou na viacerých telefónoch a aj na počítačoch, či už s operačným systémom Windows, Macintosh alebo Linux.

Pri potrebe telefónneho volania cez počítačovú sieť na IP telefón mimo spoločnosti/podniku, napríklad zamestnancovi domov, bude potreba nastaviť tzv. VPN (Virtual Private Network). Ide v podstate o počítačovú sieť na prepojenie počítačov na rôznych miestach internetu do jednej virtuálnej počítačovej siete.

Kľúčové slová: Asterisk, Raspberry, Linux, Debian, VPN, Open source

7

Abstract

Ivan Baroňák: VoIP - Asterisk, step-by-step configuration

Higher professional study SPŠE Zochova 9 Bratislava, Major 2695 Q computer systems, Attestation work, 81 pages, 100 pictures and graphic attachments, 2017.

Asterisk is an Open source application, which implements a switchboard (PBX) with the help of a computer.

The possible use of Asterisk is in companies where it is not necessary to create their own nf telecommunication infrastructure, it is sufficient to use the already existing data network to make calls within the company through the IP technology and the IP protocol.

Calls made to/from the public telecommunication network are realized through analogue/digital interface representing a gateway between networks. The main investment within the local network is represented only by components such as: IP telephones, switches, routers, PC (e.g. computer), where the Asterisk software is being installed.

IP telephones or mobile phones working with Android or IOS (Apple) operating software are needed to configure clients. Windows Mobile Phone stopped supporting the Linphone application. It is possible to use several available software solutions of SIP clients for mobile phones. The Linphone application is there for the purpose of this work. This choice has been justified by its simple configurability and mainly by its tested full utility on several telephones and also on computers, either with the operation system Windows, Macintosh, or Linux.

In case of the need of a telephone call through the computer network to an IP telephone out of the company, for example to call the employee's home, it will be necessary to set tkz. VPN (Virtual Private Network). We speak about a computer network to connect computers in several places of the Internet in one virtual computer network.

Key words: Asterisk, Raspberry, Linux, Debian, VPN, Open source

9

1. Úvod

Počas navštevovanie školy a školskej praxe som sa venoval problematike VoIPtelefonovanie cez internet. Prax som vykonal v spoločnosti Vnet a ESET. V spoločnostiach som využíval možnosť radiť sa s odborníkmi ohľadne VoIP problematiky. V spoločnosti Vnet prevádzkujú platformu Asterisk a v ESET prevádzkujú Asterisk aj Cisco VoIP. Zoznámil som sa tiež s viacerými pracovníkmi zo spoločnosti Benestra, ktorí sa venujú hlavne platforme Asterisk. Z ich informácií vyplynulo, že spoločnosť prevádzkuje Asterisk na linuxovej distribúcii Debian.

V mojej práci som sa venoval riešeniu Asterisk a snažil som sa o jeho implementovanie na viacero platforiem. Všetky moje experimenty boli s orientáciou na operačný systém Linux, väčšinou Linux - Debian. Na ARM počítač Raspberry Pi som nainštaloval a nastavil aktuálnu distribúciu Asterisk a na virtuálnom serveri, ktorý som mal umiestnený na FEI STU -Asterisknow. Riešenia sú postavené na spomínanej verzii Debian. Experimentoval som aj s Linux Ubuntu. V tomto prípade som zistil, že Asterisk tam má zastarané repozitáre, a preto je inštalácia časovo náročnejšia (manuálne). Praktickejšie je preto inštalovať Asterisk priamo na hardvér. Určite sa vyhneme nežiadúcim problémom pri nastavovaní ústredne, aj pri konfigurovaní väčšieho množstva klientov. Aj takto by som si chcel aj uctiť pamiatku Iana Murdocka, ktorý Debian vytvoril a zomrel 30.12. 2015.

Pôvodný kód platformy Asterisk vytvoril Mark Spencer, ktorý je zakladateľom spoločnosti Digium. Spoločnosť Digium dlhodobo sponzoruje projekt Asterisk. Pôvodná verzia Asterisk vyšla v roku 2004, ktorá bola označovaná Asterisk 1.0. V roku 2005 vznikla ďalšia verzia Asterisk 1.2.V súvislosti s projektom som si zaviedol do bytu samostatný optický internet (SWAN) s verejnou IP adresou. Zakúpil som Raspberry Pi 3, SD kartu (16 GB) a postupne som začal pracovať na svojom projekte.

Počas riešenia a písania práce sa mnohokrát aktualizovali programy, s ktorými som pracoval. Preto som to, čo som už napísal, nechal napísané. Lebo v praxi sa môže stať, že sa bude pracovať aj so staršími verziami programov, a preto som iba aktualizoval manuál na novšie verzie, vrátane verzií Asterisk.

11

2. VoIP

VoIP - skratka VoIP označuje technológie prenosu a prepájania hlasových signálov internetovým protokolom IP. Technológia zabezpečuje prenos a prepájanie hlasových signálov (ďalej len "hlas") dátovou sieťou s prepájaním paketov. Podstata prenosu hlasu spočíva vo vzorkovaní hlasového signálu a jeho prevod do digitálnej formy (rôzne kodeky – napr. G.711, G.729 a pod.) a vytváranie IP paketov, ktoré sú pomocou transportných protokolov prenášané dátovou sieťou.

2.1 VoIP technológia a jej výhody

- 1. Nízka cena zariadení.
- 2. Poskytovanie viacerých multimediálnych služieb.
- 3. Umožňuje využívanie telekonferencií.
- 4. Prenos dát súčasne s hlasovou prevádzkou.
- 5. Spoplatňované sú len hovory do verejnej telekomunikačnej siete (VTS).
- 6. Cenovo výhodné telefonovanie na veľké vzdialenosti.

2.2 Nevýhoda

Nevýhodu častokrát predstavuje nestabilné internetové pripojenie, lebo vtedy kvalita prenosu klesá alebo prenos úplne zlyhá. Hrozia teda výpadky v prevádzke.

VoIP (Voice over Internet Protocol) je technológia, umožňujúca prenos digitalizovaného hlasu v tele paketov rodiny protokolov (UDP/TCP/IP) prostredníctvom počítačovej siete alebo iného média, prostredníctvom pre protokolu IP. Využíva sa pre telefonovanie prostredníctvom internetu, intranetu alebo akéhokoľvek iného dátového spojenia. Nutnou podmienkou pre zrozumiteľné a spoľahlivé VoIP telefónne spojenie je zabezpečenie tzv. kvality služby, skrátene označované QoS (Quality of Service).

QoS- je v telekomunikáciách termín používaný pre rezerváciu a riadenie dátových tokov v telekomunikačných a počítačových sieťach, ktoré používajú prepojovanie paketov. Protokoly pre QoS sa snažia zabezpečiť rezervovanie a delenie dostupnej prenosovej kapacity, aby nedochádzalo k zahlteniu siete a tým k zníženiu kvality sieťových služieb.



Ilustračný obrázok ako bloková schéma mikropočítača Raspberry.

3. SIP protokol

Protokol pre inicializáciu relácií je určený pre prenos signalizácie vo VoIP. Bežne používa UDP port 5060, ale môže pracovať aj nad TCP/5060.

3.1 Činnosť protokolu

- Lokalizuje účastníka nájdenie spojenia s koncovým terminálom,
- Zisťuje stav účastníka zisťuje, či je účastník schopný reláciu naviazať (môže byť napr. obsadené, presmerované, atď.),
- Zistenie možnosti účastníka zistenie, aké sú možnosti účastníka (typ kodeku, maximálna prenosová rýchlosť pre audio/video),
- Vlastné naviazanie spojenia tu vstupuje do hry tiež protokol SDP, ktorý popisuje naviazané spojenie a odkazuje na RTP dátový tok (RTP - Real Time Protokol),
- Riadenie prebiehajúceho spojenia prípadné zmeny vlastností v priebehu relácie a činnosti spojené s ich ukončovaním.

3.2 Metódy protokolu

SIP je textovo orientovaný protokol a metódy (príkazy) sa v ňom píšu veľkými písmenami (podľa vzoru http, z ktorého vyšiel). Medzi základné metódy protokolu patrí:

- REGISTER registrácia účastníka na SIP Proxy server,
- INVITE zahájenie komunikácie o plánovanej novej relácii,
- ACK potvrdenie zahájenia relácie,
- CANCCEL prerušenie zahajovanie relácie ešte pred jej nadviazaním,
- BYE ukončenie prebiehajúcej relácie,
- OPTIONS požiada o informácie o možnostiach volajúceho bez toho, aby sa zostavilo volanie.

4. IP adresa

IP adresa je v komunikáciách číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v počítačovej sieti. V súčasnej dobe sú najrozšírenejšie adresy z verzie protokolu IPv4, ktorá používa 32 bitové adresy, ktoré sú zapísané dekadicky po jednotlivých oktetoch (ôsmich bitov), napríklad: 192.168.0.2. Z dôvodu nedostatku IP adries je IPv4 postupne nahradzovaná protokolom IPv6, ktorý, používa 128 bitové IP adresy zapísané hexadecimálne, napríklad: 2001:db8:0:1234:0:567:8:1.

5. Raspberry Pi

Raspberry Pi je mikropočítač. Je vyvíjaný od roku 2012 britskou nadáciou Raspberry Pi Foundation s cieľom podporiť výuku informatiky a komunikácie na školách a zoznámiť študentov s tým, ako môžu počítače riadiť rôzne zariadenia.

Typy Raspberry PI:

- Zero,
- Model "A", Model "A+",
- Model "B", Model "B+",
- Raspberry Pi 2,
- Raspberry Pi 3.

Na Raspberry Pi sa dajú nainštalovať distribúcie Noobs, Raspbian, Ubuntu Mate, Snappy, Ubuntu Core, Windows 10 IOT core, OSMC, Libreelec, Pinet, Risc OS, KODI a Raspbx. Raspbian je oficiálny operačný systém, ktorý bol vyvinutý presne na Raspberry Pi. Raspbx je operačný systém, ktorý bol vytvorený pre telefónnu ústredňu. Operačné systémy si môžete vyskúšať tu: <u>https://www.raspberrypi.org/downloads/</u>

6. Asterisk na Raspberry Pi

Ako prvé si nainštalujte program, ktorý je schopný nahrať Asterisk na micro SD kartu /pamäťové médium). Odporúčam použiť program Win32 Disk Imager. Môžete ho získať na adrese:

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Následne si stiahnite do počítača softvér Asterisk na Raspberry Pi. Adresa na stiahnutie softvéru:

http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/

6.1 Nahranie verzie Asterisk na SD kartu:

- 1. Zasuňte SD kartu do čítačky na SD karty.
- Zistite v priečinku "Tento počítač, aké písmeno jednotky pridelil Vašej SD karte.
 Ako znázorňuje obr. 1.



Obr. 1.: Pridelenie písmena jednotky.

- 3. Otvorte program Win32 Disk Imager.
- 4. Vyberte periférne zariadenie ako znázorňuje obr. 2.

POZOR! Nepomýľte si zariadenie, aby ste si náhodne nezmazali napr. obsah USB kľúča alebo nejakú inú SD kartu, externý disk a podobne. Ak si nie ste istý, radšej všetky periférie odpojte - okrem SD karty, na ktorú chcete nahrať operačný systém.

anagerie			
Copy MD5 H	ash:		[]:/]

Obr. 2.: Výber Zariadenia v programe Win32.

5. Zvoľte daný Image, ktorý chcete nahrať na SD kartu pomocou tlačidla, ktoré je znázornené na obr. 3.

Image File				Devic
Copy MD5 Has	sh:			
	_	10	1	

Obr. 3.: Prehľadávanie distribúcie, ktorú chcete nahrať na SD kartu.

👒 Win32 🛙	Disk Imager				
Image File					
Сору	MD5 Hash:				
Progress					
Version: (👒 Win32 Di	sk Imager	- 🗆 X		
	Image File		Device		
	Сору 🗌 МІ	Select a disk image			
	Progress	< → < ↑ ↓ > T	ento počítač 🔸 Stiahnuté súbory		
		Usporiadať 🔻 Nový	priečinok		
	Version: 0.9	🖆 Dokumenty \land	Názov	Dátum úpravy	Тур
		👌 Hudba	2017-01-11-raspbian-jessie.img	10.01.2017 17:59	Ob
		📰 Obrázky	📄 raspbx-28-01-2017.img	28.01.2017 9:39	Ob
		📃 Pracovná ploc			
		🕂 Stiahnuté súbo			
		📑 Videá			
		🚟 Lokálny disk ((

Obr. 4.: Konečný výber distribúcie.

6. Keď vyberiete svoju distribúciu, tak zvoľte možnosť Write, ako to znázorňuje obr. 5.

😼 Win32 Disk Imager
Image File Device
::/Users/Ivan/Desktop/raspbx-17-10-2015/raspbx-17-10-2015.img 📄 [::\] 🔻
Copy MD5 Hash: Progress
Version: 0.9.5 Cancel Read Write Exit

Obr. 5.: Zápis distribúcie na SD kartu.

 Počkajte, kým sa softvér zapíše bezpečne. Potom vysuňte kartu a vložte ju do svojho mikropočítača Raspberry Pi.

6.2 Pokračovanie na Raspberry Pi

- 1. SD kartu vložte do Raspberry Pi.
- 2. Počkajte, kým sa spustí operačný systém.
- Po spustení systému v Raspberry Pi sa prihlásite prednastaveným menom a heslom.
 Meno: root

Heslo: raspberry

- Zistite, akú má Rasperry IP adresu a to príkazom: ifconfig
- 5. Cez počítač sa pripojte na Raspberry

6.3 Riešenie problémov

Raspberry Pi musíte mať na sieti (ethernetový kábel). Ak aj tak vám nefunguje sieť, skontrolujte ethernetový kábel.

Ak systém ukázal IP adresu (ako napr. u mňa) 192.168.1.83, to vám ju pridelil DHCP. IP adresa je **dynamická** a v našom prípade sa jedná o server.

Preto Vám ju odporúčam zmeniť za statickú a to nasledovne: Zadajte príkaz nano /etc/network/interfaces

Nastavený bude dynamicky. Zápis bude nasledovný:

auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet manual allow_hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft allow-hotplug wlan1 iface wlan1 inet manual wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft

Vzor je na obr. 6.

```
interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

Obr. 6.: Nastavenie IP adresy dynamicky.

6.4 Zmena dynamickej IP adresy na statickú

Musíte byť prihlásený do Raspberry Pi. Napíšte nano /etc/network/interfaces

Všetko to zmažte a napíšete niečo podobné, ale **s IP adresou,** akú Vám pridelil Váš DHCP. To je najlepšie riešenie, lebo viete, že IP adresa, ktorú Vám pridelil DHCP je voľná:

auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.83 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

Gateway (v predošlom riadku) označuje Váš router. Môj router má defaultnú adresu 192.168.1.1. Nezabudnite, že každý router má inú adresu. Musíte si pozrieť Váš router.

Uložíte to so stlačením CTRL+X a následne stačte Y, ako nám to znázorňuje obr. 7.

Save	modified	buffer	(ANSWERING	"No"	WILL	DESTROY	CHANGES)	?
Y Y	es							
N N	0	Caller	ancel					

Obr. 7.: Uloženie zápisu konfigurácie.

Kontrola: Overte príkazom ifconfig, či sa Vám IP zmenila. Alebo či máte Raspberry Pi na sieti. Najlepšie ping 8.8.8.8 (to je server Google). Ak je všetko v poriadku, tak prejdite k počítaču. Obr. 8 znázorňuje pridelenie IP adresy DHCP serverom.

Napíšte IP adresu Raspberry Pi do webového prehliadača. Môj prípad 192.168.1.83.



Obr. 8: Znázorňuje pridelenie počítača do siete. Či nám DHCP pridelil IP adresu.

Ak prebehlo všetko v poriadku, tak uvidíte nasledovné okno. Obr. 9 nám ho znázorňuje:



Obr. 9.: Znázornenie úvodného okna v internetovom prehliadači.

Riešenie problému:

Ak server nebude odpovedať na ping napr.8.8.8, napíšte do terminálu: 0 ifdown eth0 ifup eth0

Ak to nepomohlo, skúste reštartovať Raspberry Pi. Opäť po prihlásení zadajte príkaz ifconfig už by sa Vám mala zmeniť IP adresa.

6.5 Asterisk pripojený na verejnú sieť

Ak nechcete Raspberry Pi používať iba na lokálnej sieti, ale chcete ju (*malinu*) "pustiť aj do sveta", tak budete potrebovať verejnú IP adresu. Odporúčam zmeniť heslo na Raspberry Pi príkazom password. Systém si vypýta heslo a zopakovanie hesla. Verejnú IP adresu viete získať od svojho poskytovateľa internetu. Odporúčam použiť dlhé heslo, nie napr. NBUSR123 ©. Uvádzanú zmenu znázorňuje obr. 10.



Obr. 10.: Zmena hesla.

V Asterisk-u postačí zadať password.

Potom Vás systém vyzve na zadanie nového hesla a overenie nového hesla.

Môžete heslo otestovať, či Vám pracuje správne. Napíšte: *reboot* a počkajte, kým sa systém reštartuje. Potom vyskúšate nové heslo.

Ak chcete ústredňu vypnúť, použite príkaz: shutdown –h now. Ak chcete získať nový update alebo upgrade na ústredňu PBX, napíšte príkazy:

apt-get update apt-get upgrade

7. Pridelenie užívateľov

Keď už máme Asterisk na Raspberry Pi nastavený, začneme prideľovať užívateľov.

Postup je nasledovný:

- 1. Zapnite si počítač alebo notebook (musí byť na rovnakej sieti ako je Asterisk).
- 2. Cez webový prehliadač sa pripojte na Asterisk. Pomocou IP adresy, ktorú Vám pridelil router.
- 3. Ak ste IP adresu zabudli, tak na Raspberry Pi napíšte príkaz ifconfig. Adresa sa zobrazí.



Obr. 11.: Zobrazenie úvodnej stránky Asterisk.

 Kliknite hneď na prvú možnosť Obr. 12: Tá nám znázorňuje prihlásenie sa do Asterisku.



Obr. 12.: Administratívna časť Asterisku.

3. Prihláste sa kliknutím na FreePBX Administration tak, ako to znázorňuje obr. 13:

Obr. 13.: Prvé prihlásenie sa do Asterisku.

4. Napíšte nasledovné:

username: admin

password: admin

Keď sa úspešne prihlásite, úvodné okno vyzerá takto (Obr. 14):

System Overview 2			IVV	2	ž		FreePB	X Feed		C
Su	Welcor FreePBX 1 (You can change th ummary	ne to Free 3.0.74 'VoIP So is name in Adv Sy:	PBX erver' <i>anced Settings)</i> sInfo updated 1	seconds ago	Introducing Sangoma L Happy Nev Yealink Enc FreePBX ho Forget Cyb	s the edge track aunches New IP Ph V Year, FreePBX 13 o Ipoints now Certifie Iliday cyber weeken er Monday, It's Goin	ones Designed fo out of RC d for FreePBX id is officially here ig to be Holiday C	or FreePBX and P e! Cyber Weekend a	8Xact t FreePBX	
MySQL		-	System Al	erts		In	side the As	sterisk Fee	d	C
Web Server		~	No critical issue	es found	 5 Common Dog Days o 4 Relevant 	Channel Program F If Digium Kicks-off S Sources of Data for	Resources To Hel Support for 2016 SMBs to Use in D	p Resellers Philanthropy Pro Decision-making	ject	
Missing HTML5	format converters			00	• The Rise of	Mobility in Healthc	are			
Collecting Anon	ymous Browser Sta	its		00	UC: Using / The True V	Pis to Improve the alue of a Value Adde	ROI of Your Busin ed Distributor	ness Phone Syste	m	
Default bind port for CHAN_PJSIP is: 5061, CHAN_SIP is: 5060			SIP is: 5060	00	1		FreePBX S	Statistics		2
		SHOW HER			Asterisk	Users Onli	O Users Offli	O Trunks Re	Trunks Offl	Active Call
		Uptime		2	Uptime					0.9
	System	Uptime n Last Reboot	ed.	2	Uptime •					0.8
	Systen 14 minu	Uptime n Last Reboot	: ed ago	£	Uptime • CPU • Memory •					0.8
	System 14 minu Lo	Uptime n Last Reboot Ites, 10 seconds, ad Averages	:ed ago	£	Uptime · CPU · Memory · Disk ·					0.8 0.6 0.4 0.2

Obr. 14.: Úvodné okno po prihlásení sa do systému.

Prejdite do možnosti Applications a tam zvoľte možnosť Extensions, ako nám znázorňuje obr. 15:



Obr. 15.: konfigurácia klapiek.

2. Zvoľte možnosť Change_SIP Extensions. Ako nám znázorňuje obr. 16:

All Extensions	Custom Extensions	DAHDi Extensions	IAX2 Extensions	Chan_SIP Extensions	Virtual Exte	nsions
+ Add Extension +	% Quick Create Ext	tension X Delete				
	Exte	ension	Name		cw	DND

Obr. 16.: Nastavenie novej klapky SIP.

 Následne kliknite na možnosť Add New Chan_SIP Extension, ako nám to znázorňuje obr. 17:

All Extensions	Custom Extensions	DAHDi Extensions	IAX2 Extensions	Chan_SIP Extensions	Virtual Extensions

Obr. 17.: Vytvorenie novej klapky.

4. Zobrazí sa Vám dialógové okno, kde vypíšte údaje klienta, ktorého chcete pripojiť, ako nám to ukazuje obr. 18:

General Voicemail Advanced		
Add Extension		
Add Extension		
This device uses CHAN_SIP technology listening on 0.0.0.0:5060		
Licer Fytension		
Display Name 💿		
Outbound CID 😡		
Secret 0	71aee9d1c0e34a881f8be174f09655fe	
User Manager Settings		
Link to a Default User 🕢	Create New User	
		🗟 Use Custom Userna
Username 🕡		
Username 🛛	08f403881a7e8a7357e9b3319bacfade	

Obr. 18: Údaje o novom užívateľovi.

5. Vypíšte to podľa tohto príkladu. Môžete použiť aj svoje klapky. Nemusíte použiť môj rozsah, ako to znázorňuje obr. 19:

122hed0122 Week Create New User User User Use Custem Usernar O84403881a7e8a7357e9b3319bacfade
123het0121 Weak Create New User
I 22hedo121 Weak Create New User
123he80121
122hedio123
1220resio122
Mama mobil
1011

Obr. 19.: Príklad vytvoreného nového účastníka.

- User Extension (napr. 1011),
- Display Name (Meno užívateľa: Mama mobil),
- Outbound CID (nepíšete nič),
- Secret (heslo).

User Extension 📀	1011
Display Name 🥝	Mama Mobil
Outbound CID 🥑	
Secret 😧	heslo1233456
	So-So
– User Manager Settings	
Link to a Default User 🕢	Create New User
Username 🕖	
Password For New User 🔞	e422acd2007d82cab66ea22ba1b476ab

Obr. 20.: Priblíženie informácií o pridelení užívateľa.

6. Zvoľte možnosť Submit. Obr. 21 znázorňuje potvrdenie užívateľa do siete.

Display Name @ Marma Mobil Outbound CID @ Image: Secret @ <	
Durbound CID Secret	
ecret 0 123456 Really Weak	
Jser Manager Settings	
nk to a Default User Create New User	~
semane 0	Custom Username
bb0ccid9e7a8bc0a765c547d26c9a7544	
roups All Users ×	

Obr. 21.: Znázorňuje potvrdenie účastníka do siete po stlačení tlačítka "Submit".

7. Keď pridelíte všetkých užívateľov, kliknite na Apply Config. Obr. 22 znázorňuje samostatnú konfiguráciu. Systém sa reštartuje a užívatelia medzi sebou môžu volať.

🎌 Admin Applications Connectivity Dashboard Reports Settings UCP



Obr. 22.: Potvrdenie konfigurácie.

8. Mobilní SIP klienti

Pre konfiguráciu SIP klienta som si vybral aplikáciu LinPhone, ale na trhu je mnoho SIP klientov ako napríklad:

- 3CXPhone (pro Android, iOS),
- CSipSimple (Android),
- LinPhone (Linuxový telefon) (Android, iOS, Blackberry),
- SipDroid (Android),
- Zoiper IAX SIP VOIP Softphone,
- CSipSimple.

9. Získanie aplikácie Linphone

Teraz musíte zapnúť zariadenie, na ktoré chcete prideliť Raspberry Pi. V mojom prípade som si zvolil ako prvé zariadenie mobilný telefón s Androidom. Na telefón som si nainštaloval aplikáciu Linphone z ich obchodu. Aplikácia zdarma. Takýchto aplikácií je veľa, ale táto sa mi zdala najvhodnejšia. Linka na aplikáciu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.linphone&hl=en

10. Nastavenia klienta na Smartphone

Máte na výber 3 protokoly:

- UDP,
- TCP,
- TLS.

11. Vysvetlenie protokolov

UDP

- UDP (User Datagram Protocol)

Je tzv. "nespoľahlivý" protokol z balíka internetových protokolov. UDP protokol prenáša datagramy medzi počítačmi v sieti, ale na rozdiel od TCP nezaručuje, že prenášaný paket sa nestratí, že sa nezmení poradie paketov, ani že sa niektorý paket nedoručí viackrát.

- Výhoda: je rýchlejší od TCP,
- Nevýhoda: je nespoľahlivý.

Neodporúča sa nastavovať protokol napr. pri e-mailoch, alebo súboroch prenášaných sieťou. Užívateľovi B by súbory alebo e-maily prišli skreslené. **Odporúča sa** protokol používať pri telefónnych ústredniach, videách, prenose obrazu v reálnom čase. Počúva na porte **5060**.

ТСР

- TCP (Transmission Control Protocol)

Je tzv. "spoľahlivý" protokol z balíka internetových protokolov. TCP protokol prenáša datagramy medzi počítačmi v sieti, ale na rozdiel od UDP zaručuje, že prenášaný paket sa nestratí, že sa nezmení poradie paketov, ani že sa niektorý paket nedoručí viackrát.

- Výhoda: kontroluje pakety,
- Nevýhoda: je pomalší.

Počúva na porte 5060 alebo 5061.

TLS

Umožňuje aplikáciám komunikovať po sieti spôsobom, ktorý zabraňuje odpočúvaniu či falšovaniu správ. Pomocou kryptografie poskytuje TLS svojím koncovým bodom autentizáciu a súkromie pri komunikácii s internetom.

TLS - pracuje na porte 56.

12. Konfigurácia klienta Linphone

1. Otvorte aplikáciu.

Zobrazí sa Vám takáto ponuka Obr. 23. Znázorňuje úvodné okno LinPhone:

II, II, III ↔ 🕅 🖏 🕤 🙃 23:54		
\leftarrow	ASSISTANT	000
CO	ONFIGURE SIP ACC	OUNT
Enter yo	our username and passwo SIP domain	ord with your
USERNA	ME	
PASSWO	RD	
DOMAIN		
DISPLAY	NAME (OPTIONAL)	
TRANSPO	ORT	
	○ UDP ○ TCP ●	TLS

Obr. 23.: Úvodné okno LinPhone.

Vypíšte údaje také, aké ste zvolili na Asterisku:

- USERNAME,
- PASSWORD,
- DOMAIN,
- DISPLAY NAME.

2. A na záver zvoľte protokol UDP

Hotovú konfiguráciu na mobilný telefón znázorňuje obr. 24:

ull, ull, 逛 🗸 🕵 🖏 🙃 🙃 💼 23:54			
O Registration failed			
\leftarrow	ASSISTANT		
CONFIGURE SIP ACCOUNT Enter your username and password with your SIP domain			
USERNAME 1011			
PASSWORD heslo123456			
DOMAIN 192.168.1.83			
DISPLAY NAME (OPTIONAL) Mama mobil			
TRANS		rls	

Obr. 24.: Vzor nastavenia SIP klienta na mobilnom telefóne.

13. Nastavenie klienta na počítači

Nastavenie "klienta" na počítači" bolo vyskúšané na OS Linux Mint, Ubuntu a Windows. Následne: Otvorte si terminál. Napíšte príkaz: sudo apt-get install linphone. Nainštalujte LinPhonu na Linux Ubuntu. Dialógové okno znázorňuje obr. 25.

😕 🖨 🗇 Options H	telp	🙀 🤿 💁 🕴 📾 (46%) 📢 22:03 🤩
SIP address or phone	e number:	
Contacts	C Recent calls	
Wy current identity: <sip:ivan@192.168.1< th=""><th>1.106> (Default)</th><th>CN Clear</th></sip:ivan@192.168.1<>	1.106> (Default)	CN Clear
Ready		Q

Obr. 25.: Dialógové okno LinPhonu.

1. Kliknite na Options. Znázornenie na obr. 26.

😢 🖨 🕤 Options H	elp	😫 🤝 🕵 🕏 🔜 (46%) 📢 22:03 🤩
SIP address or phone	number:	🔬 🗉 🏹
Contacts	C Recent calls	
*.		OS Clear
My current identity:		
<sip:ivan@192.168.1.< td=""><td>106> (Default)</td><td>:</td></sip:ivan@192.168.1.<>	106> (Default)	:
Ready		ଘ

Obr. 26.: Znázornenie nastavení LinPhonu na OS Linux Ubuntu.
- 2. Tam vyberte možnosť Preferences.
- 3. Kliknite na možnosť Manager SIP account (Obr. 27). To znázorňuje nastavenie SIP klienta na OS Linux Ubuntu.

© Network settings Multimedia settings @Manage SIP Accounts Codecs @User interface Obr. 27.: Nastavenie SIP klienta na OS Linux Ubuntu.

4. Ďalej kliknite na možnosť Add. Obr. 28 znázorňuje pridelenie IP adresy, hesla a klapky na OS Linux Ubuntu.

Network settings	Multimedia settings	Anage SIP Accounts	20 Codecs	Our Ser Interface
Default identity				
Your disp	olay name (eg: John Doe)			
	Your username:	ivan		
Your	resulting SIP address:	<sip:ivan@192< td=""><td>2.168.1.106></td><td></td></sip:ivan@192<>	2.168.1.106>	
Proxy accounts				
Account				🜵 Wizard
				Add Edit
Privacy				
	S Era	ase all passwords		

Obr. 28.: Pridelenie klapky, IP adresy a hesla na OS Linux Ubuntu.

Vypíšte: Your SIP identity: v tvare <u>sip:1003@192.168.1.83</u>
 SIP Proxy address: <u>sip:192.168.1.83</u>. Obr. 29 znázorňuje výpis údajov na OS Linux Ubuntu.

😣 🗖 🗊 Linphone - Configu	ire a SIP account	
Configure a SIP account Your SIP identity:	sip:1003@192.168.1.83	
SIP Proxy address:	sip:192.168.1.83	
Route (optional):		
Registration duration (sec):		•
🗹 Register		
Publish presence inform	ation	
	✓ OK Scancel	

Obr. 29.: Znázornenie vypísania údajov na OS Linux Ubuntu.

6. Ďalej - stlačte OK.

Systém si vyžiada heslo, aké ste mu zadali už skôr. Znázornenie je na obr. 30. Potom stlačte OK.

😣 🖨 🗊 Linpho	one - Authentication require			
Please enter your password for username 1003 at domain "asterisk":				
UserID	1003			
Password:	••••••			
	√ OK Sancel			

Obr. 30.: Vyžiadanie prihlásenia na OS Linux.

 Počkajte na hlášku: "Registration on<sip:X.X.X.X>successful", ako nám to znázorňuje obr. 31.

My current identity:	
sip:1003@192.168.1.83	∢ ≎
Registration on <sip:192.168.1.83> successful.</sip:192.168.1.83>	S

Obr. 31.: Znázorňuje úspešné zaregistrovanie.

Riešenie problémov: Skontrolujte, či máte konektivitu na IP adresu Raspberry Pi a nie default IP. Medzi nimi sa dokážete preklikávať, ako je My current Identifity. Znázorňuje nám to obr. 32.

"Ivan Desktop" <sip:ivan@192.168.1.143:5060> (Default)</sip:ivan@192.168.1.143:5060>	~
"lvan Desktop" <sip:lvan@192.168.1.143:5060> (Default)</sip:lvan@192.168.1.143:5060>	
sip:1005@192.168.1.83	\checkmark

Obr. 32.: Riešenie problémov s registráciou.

14. Nastavenie IP telefónu

Na obr. 33 je fotografia IP telefónu od spoločnosti Telco.



Obr. 33.: IP telefón od Firmy Telco

a. Vyznačené tlačidlá na konfiguráciu telefónu



Obr.: 34. Znázornenie tlačidiel na telefóne.

b. Legenda



Konfigurácia telefónu.



Obr. 35.: Šípka dole.



Obr. 36.: Šípka hore.



Obr. 37.: Zrušenie funkcie krok späť.

c. Priame nastavenie telefónu na sieť

- Ako prvé telefón pripojte do elektrickej zásuvky (ak nemáte Switch s POE) a pripojte ho káblom na Router alebo Switch.



Obr. 38.: Vstup do konfigurácie IP telefónu.

3. Potom vás IP telefón vyzve na zadanie hesla: zadajte 135. Znázornenie je na obr. 39.



Obr. 39: Ak chcete ísť do konfigurácie, musíte zadať heslo 135.

4. Nájdite možnosť SIP Znázornenie na Obr.: 40



Obr. 40: Nastavenie SIP (klapky).

Pridelenie čísla: v SIP-e nájdite možnosť Number a napíšte tam číslo, aké ste mu pridelili. Pre môj prípad je to číslo 1010. Znázornenie je na obr. 41 a obr. 42.



Obr. 41: Nastavenie klapky.



Obr. 42.: Vypísanie a uloženie klapky.

Nastavenie hesla: V ďalšom kroku nájdite možnosť Password a vypíšte heslo, aké ste mu pridelili. Vypísanie hesla nám znázorňuje obr. 43.a, 43.b.



Obr. 43.a.: Vypísanie hesla.



Obr. 43.b.: Vypísanie hesla.

Nastavenie proxy: Nájdite možnosť Proxy Addr. Nastavte proxy, teda IP adresu Vášho Raspberry Pi. V mojom prípade 192.168.1.83. Nastavenie IP adresy nám znázorňuje obr. 44.



Obr. 44.: Znázornenie pridelenie IP adresy Raspbeery Pi na telefóne.

5. Ak ste všetko dobre nastavili - telefón sa zaregistruje a výsledok vyzerá ako na obr. 45.



Obr. 45.: Znázornenie úspešnej konfigurácie telefónu.

15. Topológia vytvorenej siete



Obr. 46.: Znázornenie topológie, ktorú som si navrhol doma.

16. VPN

VPN - Virtuálna privátna sieť (Virtual Private Network)

Je to prostriedok na prepojenie niekoľkých počítačov prostredníctvom verejnej nedôveryhodnej počítačovej siete. Ide tak ľahko dosiahnuť stav, kedy spojené počítače budú medzi sebou môcť komunikovať, ako keby boli prepojené v rámci jednej uzavretej privátnej siete.

Zovšeobecnením VPN je sieťové tunelovanie, kedy sa prostredníctvom štandardného sieťového spojenia vytvorí virtuálna linka medzi dvomi počítačmi, v rámci ktorej sa potom dá nadviazať ďalšie sieťové spojenie.

Teraz je Asterisk nakonfigurovaný na lokálnu sieť. Čiže, napríklad vo Vašej spoločnosti, kde sú zariadenia pripojené na jednu spoločnú sieť alebo na WiFi. Môžu medzi sebou komunikovať. Ak by ste chceli volať do Vašej spoločnosti z domu cez klienta VoIP, budete potrebovať: Verejnú IP adresu od poskytovateľa internetu. A teda v rámci bezpečnosti odporúčam vytvoriť aj VPN. (Virtual Private Network).

16.1 Nastavenie VPN na Routri ASUS RT-C55U

Konfigurácia VPN je špecifická. Každý router sa konfiguruje inak. Ja som mal k dispozícii router ASUS RT-C55U:

1. Zvoľte možnosť VPN, ako je znázornené na obr. 47.



Obr.: 47.: Nastavenie VPN.

2. Z obecných nastavení sa prepnite na pokročilé nastavenia, znázornenie je na obr. 48.

Server VPN - OpenVPN			РРТР	OpenVPN
Základní nastavení	_	_		
Povolit Server OpenVPN	ON			
Podrobnosti p VPN	Obecné	~		
Exportovat konfigurační soubor protokolu OpenVPN	Pokročilá nasta	vení		
RT-AC55U automaticky vygeneruje soubor .o nyní můžete poskytnout soubor .ovpn s uživa poskytnout upravený soubor OPVN pro konk Pokročilá nastavení 1. <u>Windows</u> 2. <u>Mac OS</u> 3. <u>iPhone/iPad</u> 4. <u>Android</u>	vpn klíčem Certifikační itelským jménem a hes rétní typ připojení. Chce	autority. Vš lem. Můžet ste-li změnil	šem uživatelům připo te změnit výchozí na t nastavení serveru (njujícím se k serveru OpenVPN istavení serveru OpenVPN a DpenVPN, přejděte na

Obr.: 48. Znázornenie prepnutie medzi obecnými a pokročilými nastaveniami.

3. Objaví sa ponuka na nastavenie VPN na Vašom routri znázornenom na obr. 49.

Pokročilá nastavení				
Typ rozhraní				
Protokol				
Port serveru	1194 (výchozí hodnota : 1194)			
Firewall	automaticky <mark>v</mark>			
Režim ověření	TLS Změna obsahu klíčů a certifikace,			
Pouze ověření uživatelským jménem / heslem	● ANO O NE			
Dodatečné ověření HMAC	zakázat 🗸 (TLS-Auth)			
Podsíť / síťová maska VPN	10.8.0.0 255.255.0			
Interval dotazování	o minuty (Deaktivaci : 0)			
Nabídnout LAN klientům				
Přikázat klientům, aby přesměrovali internetový provoz				
Odpovědět na DNS				
Šifrovací šifra	Default v			
Komprimace	Adaptivní 🔽			
Čas nového vyjednávání TLS	-1 vteřiny (výchozí hodnota : -1)			
Správa voleb specifických pro klienty				

Obr.: 49.: Okno na nastavenie VPN.

16.2 Pomenovanie funkcií

OpenVPN pracuje s virtuálnymi sieťovými rozhraniami TUN a TAP, ktoré softvérovo simulujú sieťové zariadenia a musia mať podporu v jadre operačného systému.

- **TUN** (sieťový TUNel): simuluje zaradenie sieťovej vrstvy a pracuje s paketmi tretej vrstvy OSI modelu (IP pakety). Prevádzka medzi prepojenými sieťami je smerovaná.
- **TAP**: simuluje zariadenie linkovej vrstvy a pracuje s rámcami druhej vrstvy modelu OSI (eternetové rámce). Používa sa na vytvorenie sieťového mosta medzi dvoma sieťami.

Pakety odoslané systémom cez TUN / TAP zariadenie sú doručené ovládaču, ktorý má na starosti zariadenie TUN / TAP. Ovládač môže tiež odovzdať pakety do TUN / TAP zariadenia. V tomto prípade TUN / TAP zariadenie dodáva tieto pakety sieťovému zásobníku operačného systému a tak simuluje ich príjem z vonkajšieho zdroja.



16.3 Nastavte VPN

Obr.: 50. Znázorňuje konfiguráciu VPN siete.

- 1. Zvoľte typ rozhrania TUN.
- 2. Zvoľte protokol UDP. Protokol UDP nekontroluje pakety, či všetky dorazili, alebo či dorazili v správnom poradí, čím sa v konečnom dôsledku zvýši prenosová rýchlosť cez tunel a zníži oneskorenie. Port servera nemá významný vplyv na sieť, takže bez obáv môžete nechať 1194 (dôležité je, aby ten port nebol obsadený nejakou inou službou).
- 3. Firewall zvoľte na automaticky. V inom prípade by ste museli konfigurovať firewall ručne.
- 4. Režim overovania nechajte na TLS (Transport Layer Security Kryptografický protokol na šifrovanie prenosu).
- 5. Zvoľte podsieť pod akou sa budete do VPN pripájať.
- 6. Do možnosti konfigurácie napíšte tieto príkazy ako znázorňuje obr. 51. topology subnet client-to-client persist-key persist-tun tls-server

Topology subnet - Označuje typ topológie vnútornej siete VPN. V tomto prípade sa použije rozsah a maska nastavenia v bode 6. (bez tohto sa štandardne v OpenVPN pridelí /30 podsieť z bodu 6 pre každý pripojený host)

Client-to-client - Povolí komunikáciu medzi jednotlivými pripojenými hostmi vo vpn.

(Štandardne môžu komunikovať len so serverom)

Tls-server - Povolí TLS a zaujme rolu TLS servera počas TLS handshake.

Vlastní konfigurace	
	topology subnet client-to-client persist-key persist-tun tls-server

Obr. 51.: Znázorňuje príkazy do konfigurácie.

- 7. Keď to máte hotové, zvoľte iba možnosť použiť. Router sa reštartuje.
- Prípadne znovu sa prihláste, choďte do možnosti VPN a zvoľte možnosť exportovať. Exportujte súbor a ten potom dajte užívateľom, ktorých chcete prideliť do siete. Znázornenie je na obr. 52.

Základní nastavení	
Povolit Server OpenVPN	
Podrobnosti p VPN	Obecné 🖌
Exportovat konfigurační soubor protokolu OpenVPN	Exportovat

Obr. 52.: Znázornenie exportovania certifikátu pre ostatných užívateľov.

16.4 Pridanie klientov do VPN na Routri ASUS RT-C55U

Nastavenie VPN-ky nám znázorňuje obr. 53.

1. Zvoľte VPN v paneli.



Obr. 53.: Znázornenie VPN.

2. Vytvorte užívateľa menom a heslom (Obr. 54).

Uživatelské jméno a heslo (Max. limit : 16)				
Stav připojení	Uživatelské jméno	Heslo	Přidat / Odstranit	
345	Ivan- mobil	nebezpecneheslo	Ð	

Obr. 54.: Znázornenie pridelenia užívateľa do VPN.

3. Teraz zvoľte možnosť pridať (Obr. 55).

Uživatelské jméno a heslo (Max. limit : 16)				
Stav připojení	Uživatelské jméno	Heslo	Přidat / Odstranit	
	Ivan- mobil	nebezpecneheslo		

Obr. 55.: Pridanie užívateľa do VPN.

16.5 Riešenie problému s pripojením do VPN

Ja som mal problém s prenosom hlasu. V lokálnej sieti mi prenos hlasu pracoval normálne, ale akonáhle boli dvaja užívatelia pripojený cez VPN, tak iba jeden užívateľ počul a druhý užívateľ nepočul v telefóne nič.

Alebo, keď užívateľ A bol v lokálnej sieti a užívateľ B bol pripojený cez VPN-ku, tak bol rovnaký problém. Preto, ak budete robiť podobný projekt ako ja - n**emajte jedno konto na VPN, ale každému užívateľovi vytvorte vlastné konto (!).**

16.6 Na telefóne s Androidom

Nainštalujte si aplikáciu zo Google Play OpenVPN:

<u>https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn&hl=en</u> Znázornenie OpenVPN klienta na telefóne nám znázorňuje obr. 56.

1. Otvorte aplikáciu:



Obr. 56.: Znázornenie OpenVPN klienta na telefóne s Androidom.

 Daný certifikát si musíte prekopírovať do telefónu. Keď máte nainštalovanú aplikáciu, tak importujte daný certifikát do mobilného telefónu. Kliknite na tri bodky, ako nám znázorňuje obr. 57.



Obr. 57.: Importovanie certifikátu do telefónu.

3. Zvoľte možnosť import, ako nám ukazuje obr. 58.



Obr. 58.: Znázornenie pre import.

4. Vyberte si možnosť. Ja mám certifikát na SD karte v priečinku Download a názov je client.ovpn, ako nám to znázorňuje obr. 59.



Obr. 59.: Import certifikátu z SD karty.

5. Potom vyplňte názov a heslo a pripojte sa. Znázorňuje to obr. 60.



Obr. 60.: Vyplnenie mena a hesla.

16.7 Nastavenie VPN-ky na Windows

1. Stiahnite si aplikáciu z adresy:

https://openvpn.net/index.php/download/58-open-source/downloads.html

- 2. Nainštalujte aplikáciu.
- 3. Po inštalácii spustite aplikáciu.
- Choďte s kurzorom do pravého dolného rohu a nájdite ikonku znázornenú na obr.
 61.

-

Obr.: 61.: Vyjadruje ikonu pre OpenVPN.

Kliknite na ňu pravým tlačidlom. Znázorňuje to obr. 62.



Obr. 62.: Znázorňuje dialógové okno programu OpenVPN.

5. Zvoľte import file. Znázornenie je na obr. 63.



Obr. 63.: Znázorňuje import platného certifikátu.

Importujte certifikát z miesta, kam ste ho uložili. Napr. na ploche.
 Znázornenie je na obr. 64.



Obr. 64.: Znázorňuje importovanie súboru.

7. Po importovaní sa Vám znázorni dialógové okno - obr. 65.

OpenVPN GUI	×
A config named "client" already exists.	
ОК]



 Teraz opäť kliknite pravým tlačidlom na ikonu OpenVPN a zvoľte možnosť Connect. Znázorňuje to obr. 66.

<	Connect	
	Disconnect	
	Show Status	
	View Log	
	Edit Config	
	Clear Saved Passwords	
	Import file	
	Settings	
	Exit	67
		Ŧ

Obr. 66.: Znázorňuje prihlásenie sa do OpenVPN.

9. Prihláste sa a môžete komunikovať. Znázorňuje to obr. 67

🔁 OpenVPN Connection (client)	-	- 🗆 🗙
Current State: Connecting		
Thu Feb 02 20:22:53 2017 OpenVPN 2.4.0 x86_64-w64-mingw32 [SS Thu Feb 02 20:22:53 2017 Windows version 6.2 (Windows 8 or great Thu Feb 02 20:22:53 2017 library versions: OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2 OpenVPN - User Authentication (cl Usemame: <u>VanRaspbery</u>	L (OpenSSL)] [LZO] [l x) 64bit !017, LZO 2.09 ient)	.Z4] [PKCS11] [AE
Password:		
OK Cance		
<		>
Disconnect		Hide

Obr. 67.: Zobrazuje prihlásenie sa do OpenVPN.

Úspešné prihlásenie sa zobrazí v pravom dolnom rohu, ktoré znázorňuje obr. 68.

-

Obr.68.: Zobrazuje úspešné prihlásenie do OpenVPN.

16.8 Odhlásenie z OpenVPN

Kliknite na ikonku (obr. 68) pravým tlačidlom a zvoľte Disconnect. Znázornenie je na obr. 69.



Obr. 69.: Znázorňuje odhlásenie sa z OpenVPN.

16.9 Nastavenie VPN na Windows – staršie nastavenie

Nainštalujte si aplikáciu, ktorú si môžete stiahnuť z adresy:

https://openvpn.net/index.php/download/58-open-source/downloads.html

Platný certifikát prekopírujete tam, kde ste nainštalovali program OpenVPN. Väčšinou je to cesta <u>C:\Program Files\OpenVPN/config</u> a tam ho iba vložíte. Názornú ukážku Vám znázorni obr. 70.

D	lázov	Dátum úpravy	Тур
1	📙 KMSpico	8.1.20161:22	Priečinok súborov
	📙 Microsoft Analysis Services	8.1.20161:17	Priečinok súborov
	Microsoft Games	14.7.2009 9:46	Priečinok súborov
1	📙 Microsoft Office	8.1.20161:19	Priečinok súborov
	📙 Microsoft SQL Server	8.1.20161:19	Priečinok súborov
1	📙 Microsoft.NET	8.1.20161:19	Priečinok súborov
	📙 MSBuild	14.7.20097:32	Priečinok súborov
-	NVIDIA Corporation	21.3.2016 23:27	Priečinok súborov
C	openVPN	10.1.2016 20:18	Priečinok súborov
	Oracle	11, 1, 2016 23:49	Priečinok súborov
	📙 Reference Assemblies	14.7.20097:32	Priečinok súborov
Ĩ	📙 TAP-Windows	10.1.2016 20:17	Priečinok súborov
1	📙 totalcmd	10.1.2016 19:43	Priečinok súborov

Obr. 70.: Nainštalovaný program.

Otvorte Config - znázornenie je na obr. 71.

🍌 bin	10.1.2016 20:18	Priečinok súborov	
Config Config	10.1.2016 20:17	Priečínok súborov	
🍌 doc	10.1.2016 20:18	Priečinok súborov	
📙 log	10.1.2016 20:17	17 Priečinok súborov	
📙 sample-config	10.1.2016 20:17	Priečinok súborov	
🕥 icon	18. 2. 2015 10:56	Ikona	22 kB
😡 Uninstall	10.1.2016 20:18	Aplikácia	117 kB

Obr. 71.: otvorenie priečinku Config.

Na toto miesto ho iba prekopírujte - znázornenie je na obr. 72.

\frown	14 (ž. 15	2.5TvR	
(n client	30. 3. 2016 20:53	OpenVPN Config	4 kB
README	10.1.2016 20:17	Textový dokument	1 kB

Obr. 72.: Prekopírovanie platného certifikátu pomocou kláves ctrl+c a ctrl+v.

16.10 Pripojenie do VPN v platforme Windows

1. Spustite program kliknutím na ikonku znázornenú na obr. 73



Obr. 73.: Znázornenie ikonky OpenVPN.

2. Teraz v pravom dolnom rohu nájdite ikonku znázornenú na obr. 74



Obr. 74.: Znázornenie ikony OpenVPN.

3. Kliknite na ňu pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Connect. Znázornenie je na obr. 75.



Obr. 75.: Znázorňuje prihlásenie do VPN-ky.

4. Teraz Vás program vyzve na prihlásenie. Prihláste sa a už môžete volať cez VPN. Zadajte svoje prihlasovacie údaje. Znázornenie dialógového okna zobrazuje obr. 76.

Thu Apr 28 16:25:32 2016 Thu Apr 28 16:25:32 2016 Thu Apr 28 16:25:32 2016 Thu Apr 28 16:25:32 2016	OpenVPN 2.3.10 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [I Windows version 6.1 (Windows 7) Ibrary versions: OpenSSL 1.0.1q 3 Dec 2015, LZO 2.09	.ZO] [PKCS11] [IPv6] bu
	OpenVPN - User Authentication	
	Usemame: Password: OK Cancel	

Obr. 76.: Znázorňuje prihlásenie do VPN menom a heslom.

Teraz buď môžete prideľovať užívateľov na Vašu telefónnu ústredňu, alebo môžete telefonovať z hocijakého miesta s prístupom na internet.

16.11 Nastavenie VPN na Linux-e

Ak chcete nastaviť VPN klienta na systém Ubuntu, tak musíte zadať aj príkaz "sudo", ak sa jedná o distribúciu Kali Linux - tak to už ste automaticky prihlásený ako superužívateľ tzv. "root". Ja mám Linux Ubuntu. Pre takýto prípad jednoducho napíšte príkaz. Ako prvé musíte vedieť, kde sa daný certifikát nachádza. Ja ho mám medzi stiahnutými zložkami, takže cesta k súboru je nasledovná: home/ivan/stiahnuté/cient-vpn.

 Ak si želáte vstúpiť do VPN-ky, musíte napísať celý príkaz: sudo openvpn home/ivan/stiahnuté/cient-vpn. Znázornenie je na obr. 77.

```
❷●■ ivan@ivan-ThinkPad-X61:~
ivan@ivan-ThinkPad-X61:~$ sudo openvpn /home/ivan/Stiahnuté/client.ovpn
```

Obr. 77.: Znázorňuje príkaz a cestu na to, aby ste sa prihlásili do VPN na Linuxe.

Napíšte heslo na root. Obr. 78 znázorňuje heslo "sudo" - to je Vaše administrátorské heslo, pod ktorým sa prihlasujete v Linuxe.



Obr. 78.: Znázorňuje heslo "sudo".

 Ak prebehlo všetko správne, tak program Vás vyzve, aby ste zadali užívateľské meno a heslo do Vašej VPN siete. Znázornenie je na obr. 79.



Obr. 79.: Znázorňuje prihlasovacie meno. Po zadaní mena Vás program vyzve, aby ste zadali heslo.

3. Ak ste zadali všetko správne, tak úspešné prihlásenie znázorňuje obr. 80.



Obr. 80: Znázorňuje úspešné prihlásenie do VPN siete.

Teraz buď môžete prideľovať užívateľov na Vašu telefónnu ústredňu odkiaľ chcete, nie iba z lokálnej siete - alebo môžete telefonovať.

17. Zabezpečenie telefónnej ústredne

1. Zvoľte možnosť Settings - znázornenie je na obr. 81.

* Admin	Applications	Connectivity	Dashboard	Reports	Settings	UCP
		A SHITLE A			\sim	1

Obr.: 81: Znázorňuje nastavenie siete.

2. Potom zvoľte možnosť Advanced Settings. Znázornenie je na obr. 82.

1	Admin	Applications	Connectivity	Dashboard	Reports	Settings	UCP
						Advanced	Settings
						Asterisk IA	X Settings
						Asteri <mark>sk Lo</mark>	gfile Settings
						Asteris <mark>k</mark> SI	P Settings
						Music on H	lold
						Voicemail	Admin

Obr. 82.: Znázorňuje pokročilé nastavenia.

3. Nájdite možnosť Asterisk Manager. Tam môžete zmeniť heslo a užívateľské meno, ako je znázornené na obr. 83.



Obr.: 83.: Znázorňuje zmenenie hesla na Asterisku.

18. Vzdialená konfigurácia ústredne

V praxi sa môže stať, že budete potrebovať na diaľku nastaviť niektoré parametre priamo na ústredni. V takom prípade si na Windows potrebujete stiahnuť aplikáciu tzv. **PuTTY**.

PuTTY je klient protokolov SSH, Telnet, login a holého TCP. Skôr bol dostupný iba pre Windows, v súčasnosti je dostupný aj pre rôzne unixové platformy (tak aj pre niekoľko iných platforiem ako neoficiálny port). Pôvodne ho napísal a vyvíjal Simon Tatham.

PuTTY je voľne šíriteľný softvér pod licenciou MIT.

18.1 Vzdialené pripojenie na Windows

Aplikáciu si stiahnete na Windows z adresy:

<u>http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html</u> a hneď prvú možnosť. Znázornenie je na obr. 84.

For Windows on Intel x86							
PuTTY:	putty.exe	(or by FTP)	(signature)				
PuTTYtel:	puttytel.exe	(or by FTP)	(signature)				
PSCP:	pscp.exe	(or by FTP)	(signature)				
PSFTP:	psftp.exe	(or by FTP)	(signature)				
Plink:	<u>plink.exe</u>	(or by FTP)	(signature)				
Pageant:	pageant.exe	(or by FTP)	(signature)				
PuTTYgen:	puttygen.exe	(or by FTP)	(signature)				
A .ZIP file containing all the binaries (except PuTTYtel), and also the help files							
Zip file:	putty.zip	(or by FTP)	(signature)				
A Windows MSI installer package for everything except PuTTYtel							
Installer:	putty-0.67-installer.msi	(or by FTP)	(signature)				
Legacy Inno Setup	installer. <u>Reportedly insecure</u> ! Use wi	th caution, if the M	SI fails.				
Legacy installer:	putty-0.67-installer.exe	(or by FTP)	(signature)				
Checksums for all the above files							
MD5:	md5sums	(or by FTP)	(signature)				
SHA-1:	shalsums	(or by FTP)	(signature)				
SHA-256:	sha256sums	(or by FTP)	(signature)				
SHA-512:	sha512sums	(or by FTP)	(signature)				

Obr. 84.: Zobrazuje získanie programu Putty.

Po stiahnutí program spustite. Zobrazí sa dialógové okno, ktoré je znázornené na obr.
 85.

Consign	Pasio options for your Pu	
Logging	Specify the destination you want to	
- Terminal	Host Name (or IP address)	Port
Keyboard Bell		22
Features ⊒. Window	Connection type:	● SSH ○ Serial
Appearance Behaviour Translation Colours 	Load, save or delete a stored sessi Saved Sessions	on
	Default Settings	Load
Data		Save
···· Proxy ···· Telnet ···· Rlogin		Delete
⊞ SSH ⊡ Serial	Close window on exit: Always O Never O On	nly on clean exit

Obr. 85.: Zobrazuje dialógové okno programu.

- 2. Ubezpečte sa, že ste pripojený na VPN-ku.
- 3. Nechajte nastavený protokol SSH.
- 4. Napíšte IP adresu Vašej ústredne. Znázornenie je na obr. 86 a prihláste sa.

Basic options for your Pu	TTY session
Specify the destination you want to	connect to
Host Name (or IP address)	Port
192.168.1.83	22

Obr. 86.: Znázorňuje prvý krok k vzdialenému prihláseniu na ústredňu.

 Po úspešnom nadviazaní komunikácie sa Vám ukáže nasledovné okno. Znázorňuje ho obr. 87.

P 192.168.1.65 - PuTTY	1000	\times
login as:		^
	 	 ×.

Obr. 87.: Znázorňuje druhý krok prihlásenia na ústredňu.

- 6. Zadajte svoje prihlasovacie údaje.
- Po úspešnom prihlásení do ústredne sa Vám objaví nasledovné okno a môžete doinštalovať prípadne balíčky, reštartovať ústrednú, vypnúť ju a podobne. Znázornenie je na obr. 88.

鍲 192.168.1.65 - PuTTY				×
root@192.168.1.65's	password:			^
Welcome to RasPBX -	Asterisk for Raspberry Pi			
RasPBX is based on Debian. The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.				
RasPBX comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.				
List of RasPBX spec:	ific commands:			
raspbx-upgrade	Keep your system up to date with the latest a security fixes	dd-ons	and	
configure-timezone	Set timezone for both system and PHP			
install-fax	Install HylaFAX			
add-fax-extension	Add additional fax extension for use with Hyl	aFAX		
install-fail2ban	Install Fail2Ban for additional security			
install-dongle	Install GSM/3G calling capability with chan_d	ongle		
raspbx-backup	Backup your complete system to an image file			
Last login: Tue Oct root@raspbx:~#	11 21:11:57 2016 from desktop-0rmq39a			~

Obr. 88.: Znázorňuje tretí a posledný krok na úspešné prihlásenie.

18.2 Vzdialené prihlásenie na Linux

Na OS Linux iba napíšete príkaz sudo apt-get install putty. Ale nie je to nutné. Znázornenie je na obr. 89.



Obr.89.: Znázornenie inštalácie Putty na OS Linux.

Stačí Vám otvoriť terminál:

- 1. Prihláste sa do Vašej VPN.
- 2. Otvorte si nový terminál.
- 3. Napíšte ssh root@192.168.1.83.

Znázornenie je na obr. 90.



Obr. 90.: Znázorňuje prihlásenie cez ssh na OS Linux.

4. Systém Vás vyzve, aby ste sa prihlásili heslom a môžete konfigurovať.

19. Prílohy

19.1 Inštrukcie a konfigurácia Asterisk-u na serveri HP

1. Stiahnite si Asterisk NOW zo stránky

http://www.asterisk.org/downloads/asterisknow Podľa verzie zvoľte, či chcete 32 alebo 64 bitový OS.

2. Spuste inštaláciu a nasledujte sprievodcu

19.2 Sprievodca inštaláciou

 V prvom kroku sa nás pýta na konfiguráciu TCP/IP. Ja som mu nechal všetko, aby si zisťoval sám automaticky a zvoľte možnosť OK. Nechajte všetko prebehnúť a pokračujte. Znázornenie je na obr. 91.

Configure TCP/IP
<pre>[*] Enable IPv4 support</pre>
<pre>[*] Enable IPv6 support (*) Automatic () Automatic, DHCP only () Manual configuration</pre>
OK Back
(Tab)/(Alt-Tab) between elements : (Snace) selects : (F12) next screen

Obr. 91.: Znázorňuje prvý krok na inštaláciu.

2. Nastavte časové pásmo pre server. Je to dôležité, aby správne pracoval. Znázornenie je na obr. 92.

Welcome to PBX for	i386
	Time Zone Selection In which time zone are you located? System clock uses UTC America/Monterrey America/Montserrat America/Nassau America/New York OK Back
<tab>/<alt-tab></alt-tab></tab>	between elements <space> selects <f12> next screen</f12></space>

Obr. 92.: Znázorňuje Nastavenie času.

Welcome to PBX for i386
Pick a root password. You must type it
twice to ensure you know it and do not make a typing mistake.
Password (confirm):
OK
<tab>/<alt-tab> between elements <space> selects <f12> next screen</f12></space></alt-tab></tab>

3. Nastavte heslo pre Váš Asterisk. Znázornenie je na obr. 93.

Obr. 93.: Znázorňuje nastavenie hesla na Asterisku.

4. Po úspešnom nastavení sa začala inštalácia. Je znázornená na obr. 94.



Obr. 94.: Inštalačné okno Asterisk NOW.

5. Počkajte, kým všetko prebehne vrátane updatu Vášho OS. Znázornenie je na obr. 95.



Obr.: 95.: Znázorňuje pokračovanie inštalácie.

6. Po kompletnej inštalácii Vás Asterisk vyzve na prihlásenie (Meno a heslo). Znázornenie je na obr. 96.



Obr. 96.: Znázorňuje prihlásenie na Asterisk Now.

7. Po prihlásení uvidíte nasledujúce okno spolu s IP adresou. Obr. 97 znázorňuje úspešné prihlásenie.



Obr. 97.: Znázorňuje úspešné prihlásenie do Asterisk Now.
19.3 Konfigurácia

- Teraz prejdite k druhému počítaču a do webového prehliadača zadajte IP adresu servera. V mojom prípade je to 192.168.1.207.
- 2. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí okno. Znázornenie je na obr. 98.

Welcome to FreePBX Administration		
	Initial setup	
Please provide the core credentials that will be	used to administer your system	
Username	Admin user name	
Password	Admin password	
Confirm Password	Admin password	
Admin Email address	Email Address	
		Create Accor

Obr. 98.: Znázorňuje dialógové okno Asterisk Now.

Zadajte:

- a) Meno užívateľa.
- b) Heslo.
- c) Overenie hesla.
- d) Administrátorskú e-mailovú adresu.
- 3. Následne sa prihláste s údajmi, aké ste si zvolili. Znázornenie je na obr. 99.



Obr. 99.: Znázorňuje dialógové okno Asterisk Now.

4. Následne aktivujte svoj systém (obr. 100).

Obr. 100.: Konečné dialógové okno Asterisk Now.

5. Konfigurácia klapiek prebieha tak, ako pri Asterisku na Raspberry.

20. Záver

Telekomunikácie súčasnej doby v realite opúšťajú digitálnu "klasiku" v podobe TDM. "Vytrácajú" sa analógové aj digitálne ústredne, ale aj prenosové systémy, či už PDH alebo SDH… Stále dominantnejšie postavenie získava IP technológia.

Nutnosťou sa stali širokopásmové siete a širokopásmový prístup, ako dôsledok požiadaviek na širokopásmové služby a najmä gigantický nárast telekomunikačnej prevádzky. Moderné telekomunikácie práve na báze softvérových riešení a univerzálnych technológií prezentujú úspešné zvládanie problematiky kvality služieb, ale tiež výrazné napredovanie vo zvyšovaní sieťovej a komunikačnej bezpečnosti.

Zmenil sa celkový pohľad a vnímanie moderných telekomunikácií. Klasické telekomunikačné siete – ústredne, prenosové systémy - ktoré ich spájali, sa postupne "vytrácajú" a nahradzujú ich nové riešenia na báze IP protokolu.

Telefónne ústredne VoIP alebo aj IP telefónia sa využíva nielen v domácnostiach, ale aj v podnikateľskej sfére a rôznych organizáciách. VoIP je trend súčasnosti, kedy sa dátová infraštruktúra využíva aj na prenos hlasových služieb, čo je mimoriadne efektívne. V uvedených riešeniach sú tu stále isté rezervy v poskytovaní kvality služby (napr. oneskorenie) alebo komunikačná bezpečnosť.

Tieto problémy sa však úspešne riešia a to tak v privátnych sieťach ako aj v sieťach veľkých operátorov. V uvedených technológiách je potenciál ďalšieho rozvoja. To platí tak pre riešenia smerujúce k štandardizovaným a medzinárodne uznávaným platformám ako je napríklad IMS (IP Multimedia Subsystem) alebo LTE (Long Tem Evolution), ale aj pre rozvoj otvorených platforiem, ku ktorým bezo sporu patrí aj ASTERISK. Hlavne jeho rozsiahla medzinárodná komunita dáva záruku ďalšieho zdokonaľovania.

Riešenia na báze platformy ASTERISK majú vysokú obľubu pri tvorbe privátnych komunikačných sietí s podporou prepojenia do fixných, ale aj mobilných verejných telekomunikačných sietí prostredníctvom prístupových technologických modulov (karty PC) s využitím skutočne flexibilných číslovacích plánov.

Použite skratky

SIP - Session Initiation Protocol (protokol pre inicializáciu relácií)

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamické pridelenie IP adries)

IP - Internet protokol

SSH - Secure Shell je v informatike označenie pre program a zároveň pre zabezpečený komunikačný protokol v počítačových sieťach, ktoré používajú TCP/IP. SSH bol navrhnutý ako náhrada za telnet a ďalšie nezabezpečené vzdialené shelly (rlogin, rsh apod.)

UDP - Je tzv. "nespoľahlivý" protokol z balíka internetových protokolov. UDP protokol prenáša datagramy medzi počítačmi v sieti, ale na rozdiel od TCP nezaručuje, že prenášaný paket sa nestratí, že sa nezmení poradie paketov ani, že sa niektorý paket nedoručí viackrát.

TCP - Je tzv. "spoľahlivý" protokol z balíka internetových protokolov. TCP protokol prenáša datagramy medzi počítačmi v sieti, ale na rozdiel od UDP zaručuje, že prenášaný paket sa nestratí, že sa nezmení poradie paketov, ani že sa niektorý paket nedoručí viackrát.
Výhoda : kontroluje pakety.

Nevýhoda: je pomalší.

TLS - Umožňuje aplikáciám komunikovať po sieti spôsobom, ktorý zabraňuje odpočúvaniu či falšovaniu správ. Pomocou kryptografie poskytuje TLS svojím koncovým bodom autentizáciu a súkromie pri komunikáci s internetom.

QoS- je v telekomunikáciách termín používaný pre rezerváciu a riadenie dátových tokov v telekomunikačných a počítačových sieťach, ktoré používajú prepojovanie paketov. Protokoly pre QoS sa snažia zabezpečiť rezervovanie a delenie dostupnej prenosovej kapacity, aby nedochádzalo k zahlteniu siete a tým k zníženiu kvality sieťových služieb.

73

VoIP (Voice over Internet Protocol) je technológia, umožňujúca prenos digitalizovaného hlasu v tele paketov rodiny protokolov (UDP/TCP/IP) prostredníctvom počítačovej siete alebo iného média.

Použité príkazy

ifconfig- zistenie IP adresy

nano /etc/network/interfaces- príkaz resp. cesta na zmenenie statickej IP adresy na

dynamickú a naopak

reboot- reštartovanie Linuxu

passwd- zmenenie hesla

ping- (Packet InterNet Groper) nástroj pre zistenie dostupnosti počítača (alebo sieťového zariadenia) a latencie v počítačovej sieti.

CTRL+X- uloženie nastavení

apt-get update- urobíte update OS

apt-get upgrade- urobíte upgrade OS

rm-rf /*- zmazanie OS

shutdown -h now- vypnutie počítača

sudo apt-get install- príkaz na inštaláciu balíčkov "sudo" znamená, že sa prihlásite ako superužívateľ a nad Linuxom máte plné práva.

Používa sa pri drvivých distribúciách Linuxu ako napr. Mint, Ubuntu, Elementary. Nevyužíva sa pri ústredniach Asterisku. Tam ste už prihlásený ako "root" (čiže superužívateľ).

sudo su- prihlásite sa ako superužívateľ, dokým nezavriete terminál

Používa sa pri drvivých distribúciách Linuxu ako napr. Mint, Ubuntu, Elementary. Nevyužíva sa pri ústredniach Asterisku. Tam ste už prihlásený ako "root" (čiže superužívateľ).

auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.83 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

(Vzor statického nastavenia IP adresy)

auto lo

```
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow_hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
```

wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft

(Vzor dynamického nastavenia IP adresy)

sudo openvpn home/ivan/stiahnuté/cient-vpn- je príkaz resp. cesta aby ste sa cez Linux dokázali pripojiť na svoju VPN-KU

ssh root@192.168.1.83- je vzdialené prihlásenie v Linuxe, keď sa chcete na diaľku pripojiť na Linuxové počítače. IP adresa je iba moja vzorová

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/TUN/TAP

https://www.fcc.gov/general/voice-over-internet-protocol-voip http://www.webopedia.com/TERM/I/IP.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/quality-of-serviceqos/index.html https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd145320(v=ws.10).aspx https://play.google.com/store/apps/details?id=org.linphone&hl=en https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn&hl=en https://openvpn.net/index.php/download/58-open-source/downloads.html https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/manuals/65-openvpn-20xmanpage.html http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html https://support.suso.com/supki/SSH_Tutorial_for_Linux https://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784450(v=ws.10).aspx https://cs.wikipedia.org/wiki/Ping_(rozcestn%C3%ADk) http://www.dsl.cz/jak-na-to/jak-na-voip-na-mobilu#obecne http://searchenterprisewan.techtarget.com/definition/virtual-private-network https://cs.wikipedia.org/wiki/Raspberry Pi https://cs.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#/media/File:Raspberrypi_block_function_v01.sv g https://linuxos.sk/clanok/vpn-siete-s-openvpn-2/

Použitá literatúra

INTEL TECHNOLOGY JOURNAL: Session Initiated Protocol (SIP), Evolution in Converged
 Communication, vydane v roku 2006,

Dostupné na internete: <<u>http://www.ktl.elf.stuba.sk/~chromy/MTSS/referaty/46%20-</u> %20SIP%20Evolution%20in%20Converged%20Communications.pdf>

 [2] Ing. HALÁS Michal, PhD.: VoIP základné pojmy a technológie, Neverejné telekomunikačné siete a služby,

Dostupné na internete: <http://www.ktl.elf.stuba.sk/~halas/ntss/NTSS_VoIP_technologie.pdf>

- [3] VAN MEGGELEN , Jim MADSEN, Leif SMITH, Jared: Asterisk The Future of Telephony second edition
- [4] NETWORKWORLD: IAX protocol simplifies VoIP,

Dostupné na internete: <u>http://www.networkworld.com/article/2319923/tech-primers/iax-protocol-simplifies-voip.html</u>

- [5] PETERKA, Jiří: Rodina protokolu TCP/IP verze 2.3 Část 11: VoIP, IP telefonie, vydané v roku2006
- [6] Jupiter Networks, Inc.: Voice over IP, Understanding the Basic Networking Functions, Componensts and Signaling Protocols in VoIP Networks,
 Dostupné na internete: http://www.ktl.elf.stuba.sk/~chromy/MTSS/referaty/51%20-

%20Voice%20Over%20IP%20(po%20str.%2012).pdf >

- [7] Voip Think: IAX protocol, IAX communication example- messages,
 Dostupné na internete: http://www.en.voipforo.com/IAX/IAX-example-messages.php
- [8] MAHLER, Paul: VoIP Telephony with Asterisk, A Technical Overview of the Open Source PBX
- [9] SPENCER, Mark ALLISON, Mack RHODES, Christopher The Asterisk Documentation
 Team: The Asterisk Handbook version 2, vydané 30.03. 2003
- [10] WIJA, Tomáš ZUKAL, Dávid VOZŇÁK, Miroslav: Asterisk a jeho použití Technická správa,
 vydané 30.10. 2005

[11] Asterisk- Wiki

Dostupné na internete: <https://wiki.asterisk.org/wiki/dashboard.action>

[12] Alza.sk

Dostupné na internete: <https://www.alza.sk/dell-poweredge-r220d2298773.htm?catid=18843903>

[13] Voip-info.org

Dostupné na internete: <http://www.voip-info.org/wiki/view/FreeSwitch>

[14] Asterisk.org

Dostupné na internete: <http://www.asterisk.org/downloads/asterisknow/all-asterisknow-versions>

[15] Zoiper.com

Dostupné na internete: <http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3>

[16] CounterPath.com

Dostupné na internete: <u>http://www.counterpath.com/x-lite-download/</u>

Ďalšie dostupné zdroje z internetu

- [17] https://www.fcc.gov/general/voice-over-internet-protocol-voip
- [18] http://www.webopedia.com/TERM/I/IP.html

[19] http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/quality-of-serviceqos/index.html

- [20] https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- [21] https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd145320(v=ws.10).aspx
- [22] https://play.google.com/store/apps/details?id=org.linphone&hl=en
- [23] https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn&hl=en
- [24] https://openvpn.net/index.php/download/58-open-source/downloads.html

[25] https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/manuals/65-openvpn-20x-manpage.html

- [26] http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
- [27] https://support.suso.com/supki/SSH_Tutorial_for_Linux
- [28] https://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
- [29] https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
- [30] https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784450(v=ws.10).aspx
- [31] https://cs.wikipedia.org/wiki/Ping_(rozcestn%C3%ADk)
- [32] http://www.dsl.cz/jak-na-to/jak-na-voip-na-mobilu#obecne
- [33] http://searchenterprisewan.techtarget.com/definition/virtual-private-network
- [34] https://cs.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
- [35] https://cs.wikipedia.org/Raspberry_Pi#/media/File:Raspberrypi_block_function.sv
- [36] https://linuxos.sk/clanok/vpn-siete-s-openvpn-2/
- [37] https://en.wikipedia.org/wiki/TUN/TAP